


VAS906 "UFO" Vasca in acciaio / Steel bathtub



AVVERTENZE

La vasca "Ufo" deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano. Data l'elevata capacità e peso della vasca, è necessario uno studio specifico impiantistico e strutturale.

È necessario predisporre a pavimento un pozzetto con dimensioni 400x500x150 mm (quota in profondità minima riferita al pavimento finito) così come indicato nella fig. A e posizionare il tubo di scarico Ø 40 mm con OR di tenuta (tipo "Geberit") nelle posizioni x o y.

Le quote riferite al centro del pozzetto sifonato (fig. A) sono indicative in quanto la posizione dello scarico nella vasca può subire alcuni spostamenti (+/- 4 cm.) per effetto delle tolleranze di costruzione.

Se è prevista la rubinetteria da terra (RUB140 o RUB170) predisporre gli attacchi a pavimento a 108/110 cm dal centro dello scarico; se è prevista la rubinetteria su colonna, predisporre gli attacchi a pavimento con tubi in rame Ø 12 mm. (interasse massimo di 5 cm. e lunghezza minima di 86 cm. riferita al pavimento finito), tenendo presente che sul lato posteriore della colonna devono essere disponibili almeno 10 cm. per il fissaggio a pavimento della stessa e per eventuali manutenzioni.

a = 108/110cm, distanza dal centro vasca al centro degli attacchi a pavimento per rubinetteria da terra (RUB 140, RUB 170).

Peso a vuoto: 200 kg.

Capacità: 880 lt.

WARNINGS

The "Ufo" bathtub must be positioned on a perfectly flat floor surface. Considering the high capacity and weight of the bath-tub, a plumbing and structural study has to be foreseen.

It is necessary to prepare a recess in the floor surface of mm 400x500x150 (minimum depth referred to the finished floor)) as shown in figure A, then position the mm 40 Ø drain pipe with a OR gasket ("Geberit" type) in the x o y position.

The heights referred to the centre of the drain trap (figure A) are indicative, since the position of the drain in the bathtub could suffer small shifts (+/- cm 4) due to construction tolerances.

If floor mounted taps are to be fitted (RUB140 or RUB 170), the water supply feeds should be installed so that they are offset 108/110 cm either side of the centre line of the waste pipe.


If the taps are to be fitted on a separate free-standing column, allow pipe position at floor, using copper mm 12 Ø pipe (maximal distance cm 5, minimal length cm 86 referred to the finished floor), taking care of leaving a space of at least cm 10 on the rear of the free-standing column, necessary to fix it at floor and to allow possible maintenance.

a = If floor mounted taps are to be fitted (RUB140 or RUB 170), the water supply feeds should be installed so that they are offset 108/110 cm either side of the centre line of the waste pipe.


Weight when empty 200kg.(440,87lb.)

Capacity 880lt.(232,3gal)

VAS906 "UFO" Vasca in acciaio / Steel bathtub



FRONTE / FRONT
fig.C



1) Installare la piletta ed il pozzetto sifonato sulla vasca, avendo cura di rivolgere l'uscita di quest'ultimo dal lato opposto a quello dell'arrivo del troppo pieno, interponendo la guarnizione e siliconandola sia sul lato vasca che sul lato del pozzetto sifonato.

2) Siliconare entrambe le estremità del tubo flessibile con i rispettivi raccordi (in dotazione alla piletta MET433WU).

3) Avvitare la riduzione 1"1/2 - 1"1/4 al pozzetto sifonato, interponendo le guarnizioni e del teflon di tenuta.

4) Siliconare l'imboccatura Ø 40 mm del tubo flessibile di scarico e collegarlo con la tubazione di scarico a pavimento.

5) Collegare il tubo flessibile al pozzetto sifonato.

6) Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato.

7) Nel caso non si siano verificate perdite. Posizionare a terra la vasca nel punto stabilito, quindi procedere alla siliconatura perimetrale del basamento.

8) Fissare il poggia schiena di serie (e, se presente, anche quello aggiuntivo) inserendo prima le sfere di protezione sui punti che andranno in appoggio all'interno della vasca quindi, utilizzando le viti in dotazione fissarlo al bordo della vasca stessa.

1) Install the drain and the recess on the bathtub, taking care of turning the recess exit on the opposite side of the over flow arrival, by interposing the gasket and applying a layer of silicone both on the bathtub and the recess.

2) Apply silicone on both the extremities of the flexible pipe and glue it to the relevant connections (supplied with the drain MET433WU).

3) Screw the reduction 1"1/2 - 1"1/4 to the recess, interposing the gaskets and the sealing Teflon.

4)) Apply silicone on the mm.40 Ø spout of the flexible pipe and connect it to the main waste at floor.

5) Connect the flexible pipe to the recess.

6) Test different times the seal of the realised plant. Remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts.

7) If no losses occur, position the bathtub on the floor in the forecast point, then apply silicone to the base perimeter.

8) Fix the standard backrest (and, if ordered, the optional one too) inserting first the protective spheres on the points that will touch the bathtub's inner surface and then fix it to the tub's edge using the screws supplied.